

БПИ блоки питания четырехканальные. Чертежи и схемы.

Схема подключения

Примечание. приведена схема подключения блока БПИ-4.

1. В блоке БПИ-3 контакты 3,4 разъема X2 свободны.

2. В блоке БПИ-2 разъем X2 отсутствует.

3. В блоке БПИ-1 контакты 3,4 разъема X1 свободны, разъем X2 отсутствует.

X1

КОНТ	ЦЕПЬ	
5	~220 В, 50Гц	
6	~220 В, 50Гц	
1	+36В	1
2	-36В	1
3	+36В	2
4	-36В	2

X2

КОНТ	ЦЕПЬ	
1	+36В	3
2	-36В	3
3	+36В	4
4	-36В	4

Блок преобразователя сигнала БПИ:

а) общий вид, габаритные и установочные размеры;

б) разметка для крепления на щите.

