

ВНИМАНИЕ!

В уровнемер СУДОС-автомат2-мастер введен новый режим.

- 1. Аккумулятор.** Режим включения внешнего питания уровнемера через сетевой адаптер или от бортсети 12В автомобиля. Индикация напряжения аккумулятора и времени разряда, в предыдущем цикле заряда аккумулятора. Для включения внешнего питания установите символ «ДА», чтобы на дисплее появилась надпись «ВНЕШ ПИТАНИЕ ДА». При выключенном внешнем питании заряд аккумулятора начинается автоматически при подаче напряжения от сетевого адаптера или от бортсети автомобиля.

В	Н	Е	Ш	П	И	Т	А	Н	И	Е	Н	Е	Т
В	Р	Е	М	Я	Р	А	З	Р	6	:	4	3	
Н	А	П	Р	.	А	К	К	.	7	.	5	В	

В примере: внешнее питание выключено, время разряда 6 часов 43 минуты,

индицируется напряжение аккумулятора 7.5 вольт.

При включенном внешнем питании, после подсоединения напряжения от сетевого адаптера или от бортсети автомобиля на индикаторе появляется надпись.

Д	Л	Я	З	А	Р	Я	Д	К	И	А	К	К	.
	Н	А	Ж	М	И	Т	Е	В	В	О	Д		
Н	А	П	Р	.	А	К	К	.	7	.	5	В	
В	Н	Е	Ш	.	Н	А	П	Р	1	5	.	0	В

В примере: индицируется напряжение аккумулятора 7.5 вольт и напряжение, подаваемое от сетевого адаптера или от

бортсети автомобиля – 15.0 вольт. Чтобы зарядить аккумулятор необходимо нажать кнопку «ВВОД».

- 2.** В режиме визуализации эхограммы введены метки начала и конца уровня жидкости в скважине, определенные прибором.

ВНИМАНИЕ!

В уровнемер СУДОС-автомат2-мастер введен новый режим.